





MM-14MR-4MTS-FE570-FX-A



输入属于NPN型，直接短接
0V和X点即可产生信号



此处为5V差分
信号



产品合格证

生产日期		检验结论	合格	检验员	
------	--	------	----	-----	--